Montageanleitung für Schwimmbad Rollschutzplanen

- 1. Die Plane ausrollen gleichmäßig auflegen auf die Rollrichtung achten.
- 2. Die Gurte an den Breitseiten montieren und mit den Bodenankern befestigen.
- 3. Gurtband zum Schließen der Plane in der Mitte einer Breitseite befestigen.
- 4. Zusätzlich können sie die das mitgelieferte Windsicherungsset Montieren.

